


# Instructiekaart Compressor

| Interval    | Activiteit            | Instructie                                                                                                                   |
|-------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wekelijks   | Legen opvangreservoir | Blauwe reservoir losklikken & legen.                                                                                         |
| Maandelijks | Tank ontluchten       | Compressor uitschakelen, ontluchtungskraan openen en compressor geheel leeg laten lopen. Let op, er kan enig vocht meekomen. |



Aan / Uit schakelaar 0 = Uit 1 = aan

Ontluchting tank

Opvang reservoir vochtafscheider